

Dit document bevat de montagevoorwaarden waaraan moet worden voldaan om aanspraak te maken op garantie op de composiet gevelbekleding en composiet schuttingen van Buitenpaneel. Deze voorwaarden en de instructies in de montagehandleiding van het betreffende product zijn verplicht om op te volgen. Wordt hiervan afgeweken, dan vervalt de garantie.

Onze producten zijn ontworpen voor een lange levensduur. Een correcte verwerking en montage is essentieel om het materiaal goed te laten functioneren onder uiteenlopende weers- en omgevingsomstandigheden.

Deze voorwaarden gaan over de montage. De technische garantie op het product, zoals de garantietermijnen en de claimprocedure, vindt u in het Garantiebeleid Buitenpaneel op www.buitenpaneel.nl/garantie-beleid/.

Algemeen: geldt voor alle producten

A. Montage volgens de handleiding

Monteer het product altijd volgens de meest recente montagehandleiding van Buitenpaneel voor dat product. Deze is te vinden op de productpagina of op te vragen via info@buitenpaneel.nl.

B. Controleer de levering vóór montage

Controleer alle onderdelen op volledigheid, kleur en transportschade voordat u begint. Gemonteerde onderdelen met zichtbare schade kunnen niet meer worden geretourneerd of onder garantie worden vervangen. Zichtbare gebreken en transportschade meldt u binnen 14 dagen na levering.

C. Alleen originele onderdelen en bevestigingsmiddelen

Gebruik uitsluitend de door Buitenpaneel geleverde of voorgeschreven profielen, clips, beugels, stoppers, schroeven en andere bevestigingsmiddelen. Het aanpassen van profielen, anders dan het op maat zagen zoals beschreven in de handleiding, sluit garantie uit.

D. Leg de montage vast

Wij adviseren om tijdens de montage foto's te maken van de onderconstructie of fundering en van de afwerking. Bij een eventuele garantieclaim kunt u hiermee aantonen dat het product volgens de voorwaarden is geplaatst.

Deel 1: Composiet gevelbekleding

Dit deel geldt voor composiet gevelpanelen en bijbehorende profielen (hierna: panelen c.q. paneel), zowel voor schroefpanelen als voor panelen met het NewClick-kliksysteem. Waar de eisen per systeem verschillen, staat dat aangegeven.

1. Afstand tot maaiveld

Panelen mogen nooit in contact komen met de grond. Monteer de panelen minimaal 30–50 mm boven het maaiveld.

2. Afwerking bovenzijde (essentieel tegen waterinloop)

Zorg dat de kopse kanten van de panelen nooit langdurig of continu in contact komen met vocht. De bovenkant van elk paneel moet altijd zijn afgedekt of afgeschermd met:

- een Buitenpaneel-afwerkprofiel;
- een daktrim of gelijkwaardig profiel; of
- een overstek, dakrand of vergelijkbare constructie die de bovenzijde tegen inregenen beschermt.

3. Onderconstructie en bevestiging

Monteer panelen en afwerkprofielen altijd op een deugdelijke onderconstructie. Zorg dat de kopse kanten van elk paneel volledig worden ondersteund. Een paneel mag niet meer dan 50 mm voorbij de laatste rachel of rail uitsteken.

Systeem	Onderconstructie	Max. afstand hart-op-hart
Schroefpanelen	Houten rachelwerk	400 mm
NewClick-kliksysteem	Aluminium rails met clips, op de muur, HSB of houten rachelwerk	600 mm

4. Uitzetting en vrije ruimte bij aansluitingen

Laat rondom kozijnen, zetwerk, inwendige hoeken en andere aansluitingen altijd minstens 3 mm ruimte vrij, zodat de panelen kunnen uitzetten. Bij te weinig ruimte komen de panelen onder spanning te staan, wat kan leiden tot kromtrekken of scheuren. Bij langere panelen of grotere temperatuurschommelingen is extra ruimte verstandig.

Voor de uitzettingsruimte tussen panelen onderling of tussen paneel en profiel hanteren wij de volgende richtlijnen:

Buitentemperatuur bij montage	Aanbevolen uitzettingsruimte
5 °C	5 mm
10 °C	5 mm
15 °C	4 mm
20 °C	3 mm
25 °C	2 mm
30 °C	2 mm

5. Ventilatie achter de panelen

Om vochtproblemen, kromtrekken en schimmel te voorkomen, moet er altijd voldoende ventilatie achter de panelen zijn. Houd bij schroefpanelen een luchtsponw van minimaal 25 mm aan, bijvoorbeeld door rachelwerk met een dikte van 25 mm te gebruiken. Bij het NewClick-kliksysteem zorgen de aluminium rails voor de ventilatieruimte achter de panelen.

6. Schroefpanelen: verplicht gebruik van de meegeleverde schroeven

Gebruik altijd de speciaal door Buitenpaneel meegeleverde schroeven. Deze hebben een verbreed gedeelte boven het schroefdraad, waardoor het paneel rondom de schroef ruimte krijgt om uit te zetten. Bij gebruik van andere schroeven vervalt de garantie.

7. NewClick-kliksysteem: verplicht gebruik van de RVS-stoppers

Verwerk achter elk gevelpaneel minimaal één van de meegeleverde RVS-stoppers. Zonder stopper kunnen de panelen na verloop van tijd zakken. Bevestig de panelen uitsluitend met de meegeleverde clips en eindclips.

Deel 2: Composiet schutting

Dit deel geldt voor het ASA-composiet schuttingsysteem zonder zichtbare palen: verticale composietpanelen tussen een aluminium onder- en bovenregel, op gegalvaniseerde stalen palen.

8. Fundering van de palen

Zet elke gegalvaniseerde stalen paal 80 cm diep in een vierkante betonvoet van minimaal 35 × 35 cm. Op een windrijke locatie, zoals open terrein of aan de kust, is de betonvoet minimaal 40 × 40 cm. Belast het systeem pas als het beton volledig is uitgehard.

9. Paalafstand en uitlijning

Plaats de palen op een hart-op-hartafstand van 1800 mm, zoals volgt uit de sets. Pas de sets volledig toe; alleen de laatste set mag op maat worden gemaakt. Elke paal moet loodrecht staan en alle palen staan in één rechte lijn op gelijke hoogte. Onder- en bovenregels liggen over de volle lengte waterpas.

10. Geen contact met de grond

De panelen en de onderregel mogen nooit in de grond staan of met aarde zijn aangevuld. Loopt de tuin af, plaats dan betonbanden onder de schutting zodat deze waterpas blijft lopen. Houd de onderzijde vrij van aarde, bladeren en begroeiing, zodat water kan wegglopen.

11. Afdekking bovenzijde (essentieel tegen waterinloop)

De bovenzijde van de panelen moet altijd zijn afgedekt met de bovenregel en de afdekkap. Laat de afdekkap nooit weg. Werk de onderste verbindingsbeugels aan de zichtzijde af met de afdekplaten.

12. Plaatsing van de panelen

Plaats alle panelen verticaal en in dezelfde richting, steeds mes in groef. De bovenregel moet alle panelen over de volle lengte klemmen.

13. Gebruik als erfafscheiding

De schutting is bedoeld als erfafscheiding. Gebruik haar niet als draag- of klimconstructie, bijvoorbeeld voor zware beplanting, zonwering of spandoeken.

Conclusie

Wanneer u onze producten volgens deze voorwaarden en de montagehandleiding monteert, bent u verzekerd van goede prestaties en een lange levensduur. Deze voorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de garantie. Wordt hiervan afgeweken, dan vervalt de aanspraak op garantie en op vergoeding van eventuele gevolgschade. Uw wettelijke rechten blijven onverminderd van kracht.

Heeft u vragen, behoefte aan technische ondersteuning of wilt u uw project vooraf laten beoordelen? Neem contact op via info@buitenpaneel.nl.